





COME ESTENDERE DUE VOLTE LA DURATA DELLA BATTERIA DEL SUO TELEFONO



La guida passo passo su come conservare la carica ed estendere due volte la durata della batteria di dispositivi Android

01 RIDURRE IL CARICO DELLO SCHERMO



– **diminuisca la luminosità dello display**

Il consumatore più grande della carica è il display che può «drenare» la batteria più che qualcos'altro. Per evitarlo, si può impostare la luminosità al minimo o scegliere la luminosità automatica dello schermo:



– **riduca il periodo d'illuminazione dello schermo**

Se non usa il telefono per qualche tempo, regoli il blocco automatico dello schermo a 15-30 secondi – così, lo schermo dello smartphone sarà illuminato meno tempo.

– **installi la carta da parati dello schermo oscura o in bianco e nero**

La carta da parati bianca è sconsigliata perché ogni pixel di un fondo chiaro consuma molto più della carica che quello di un oscuro. A proposito, se un'applicazione permette d'installare un fondo oscuro, deve usare questa proprietà senz'altro.

– **eviti di usare gli sfondi animati («vivi») dello schermo**

Se gli sfondi dello schermo statici colorati o bianchi consumano molta carica della batteria, immagini che avverrà se tutto questo si muove? Per questa ragione, loro sono sottoposti a divieto.

– **disabiliti l'accensione automatica dello schermo AirWakeUp e SmartStay**

Queste funzioni sono responsabili dell'accensione dello display se passare il dito vicino a esso o in prossimità immediata della faccia. Lei può disabilitarlo di



IMPOSTAZIONI -> ACCESSIBILITÀ -> INTERAZIONE -> MODALITÀ CON UNA MANO



IMPOSTAZIONI -> FUNZIONALITÀ AVANZATE -> NOTIFICA INTELLEGENTE



02

DISATTIVARE/ ELIMINARE LE APPLICAZIONI NON USATE

La maggioranza delle applicazioni è eseguita in background. Se non c'è la necessità per usare queste applicazioni, le cancelli semplicemente. È possibile controllare l'uso dell'accumulatore delle applicazioni di



IMPOSTAZIONI -> APPLICAZIONI

26%



03

DISATTIVARE LE FUNZIONI NON USATE

- **spenga il GPS e la geolocalizzazione**

Particolarmente il GPS è usato dalle applicazioni per lo shopping per offrirle un'azione di promozione sulla base della Sua localizzazione. Si può o completamente disattivare il GPS o attivare il suo uso solo per applicazioni specifiche, per esempio, per il navigatore:



IMPOSTAZIONI -> CONNESSIONI


29%

- **disattivi il Bluetooth e il Wi-Fi**

Anche se lo schermo del telefono è bloccato, il Bluetooth e il Wi-Fi attivati cercano un dispositivo a connettersi. Inoltre, non abusare la modalità di modem (la connessione a Internet mobile in via del Wi-Fi):



IMPOSTAZIONI -> CONNESSIONI



Certamente, lo smartphone è un dispositivo multifunzionale, ma sono tutte le funzioni ugualmente utili? Ci sono funzioni eseguite in background ma al momento potrebbe facilmente fare senza queste.


21%

04 DISABILITARE 3G E LTE NEL SEGNALE DI RETE DEBOLE

Per impostazione predefinita, gli smartphone sono aggiustati per cercare la rete 3G o 4G (LTE). Quando sta in una zona con la copertura debole di rete cellulare, il telefono tenta a trovare il modo di rete preferita. Proprio per questo, nella zona dove il segnale è debole, cambi nel modo di rete preferita 2G:



IMPOSTAZIONI -> CONNESSIONI -> RETI MOBILI




05 ATTIVARE IL MODO ECONOMIA DI ENERGIA

Il modo economia di energia economizza l'energia notevolmente. Vada a:



IMPOSTAZIONI -> MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO -> BATTERIA -> MASSIMA MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO

Limiti il numero di opzioni per efficacia.




06 DISATTIVARE GLI EFFETTI DI NOTIFICHE

Le notifiche sono una cosa senza cui possiamo appena immaginare una interazione ottimale con uno smartphone ma non tutte loro sono ugualmente utili. Le notifiche avviano tali funzioni come suono e vibrazione. Disattivi l'inutile, lasci solo quelli di cui ha bisogno veramente:



IMPOSTAZIONI -> SUONI E VIBRAZIONE





07 MODALITÀ «VOLO»

Se non aspetta una telefonata urgente, può attivare il cosiddetto modo «volo» con tutta la sicurezza:





IMPOSTAZIONI -> CONNESSIONI -> MODALITÀ OFFLINE



08 DISABILITARE LE IMPOSTAZIONI AUTOMATICHE

Le impostazioni automatiche includono le impostazioni di ora e data. Così, l'orologio e il calendario sono sincronizzati con Internet utilizzando i nostri dati cellulare, il Wi-Fi e la localizzazione, come risultato diminuendo la carica preziosa:

 **IMPOSTAZIONI -> IMPOSTAZIONI GENERALI -> DATA E ORA**



09 NON ESPORRE IL DISPOSITIVO AL CALDO ED AL FREDDO ECCESSIVI


Molti smartphone moderni usano accumulatori agli ioni di litio i più grandi nemici di chi sono le temperature troppo alte e basse così come il repentino salto di temperatura. Proprio per questo:

- non utilizzi lo smartphone alle **temperature basse** – se deve rispondere a chiamate a -25° fuori, è migliore per farlo per mezzo di una cuffia tenendo il telefono in una tasca calda;

- non lasci il dispositivo sotto la **luce diretta del sole**, vicino a radiatori e stufe così come sotto il parabrezza in un'auto sulla parte soleggiata – questo può nuocere non solo alla batteria;

- **preveda il repentino salto di temperatura** – se lo smartphone è stato al freddo per molto tempo, è migliore per darlo un po' di tempo per riscaldarsi e solo dopo questo cominciare a usarlo.

Inoltre, caricabatterie non originali e i caricabatterie senza fili scaldano la batteria molto. Eviti il suo uso.



10

UTILIZZARE LA
RISERVA DELLA
SUA BATTERIA
PARSIMONIOSAMENTE

NON RICARICHI LO SMARTPHONE AL 100% E NON LO SCARICHI AL 0%.
GLI INDICATORI OTTIMALI DELLA CARICA SONO DAL 40% AL 80%.

IN AGGIUNTA, NON UTILIZZI LUNGAMENTE I GIOCHI E LE APPLICAZIONI
«PESANTI» – LORO NON SOLO CONSUMANO MOLTA ENERGIA MA
ANCHE SURRISCALDANO LA BATTERIA CONDUCENDO A QUELLO
CHE IL CONSUMO DI ENERGIA GIÀ ALTO AUMENTA DI MOLTE VOLTE.

